

# Sunpot

CU-KR			CU-24R	
運転ランプ	燃焼ランプ	確認ランプ		考えられる原因
消灯	点滅	点灯	対震	本体に震度5以上の衝撃が加わる
消灯	消灯	点灯	給水	循環水不足
消灯	点灯	点灯	E03	点火不良
消灯	点灯	点灯	E05	途中失火
点滅	点滅	点灯	E07	熱交サーモ・断熱保護サーモ作動
点滅	点滅	点滅	E09	着火不良(途中失火を6回繰り返した)
点滅	点滅	点灯	E16	加熱防止装置作動
消灯	点滅	点滅	E17	温度サーミスタ断線
消灯	消灯	点滅	E19	排気管抜け検知線抜け

※E09の解除方法・電源コード「抜き」「差し」の後、運転スイッチ「入」「切」を6回繰り返す