

長府工産

HU-1000 1700 3000 N130(F) N2000 N3800

エラーコード	考えられる原因
E-01	擬似火災
E-02	不着火
E-03	途中失火
E-04	サーミスタ短絡
E-05	サーミスタ断線
E-06	耐震装置作動
E-07	送風機不動作
E-08	ハイカット作動
E-09	ハイリミット作動
E-10	送風機回転数異常
E-11	制御器異常
E-12	循環水不足
エラー表示なし、燃焼ランプ消灯	