

CORONA CRH580〇〇/400CS(室内機側表示)

エラーコード	考えられる原因
E1	擬似火災フレイムロッド短絡
E2	不着火
E4	途中失火
E5	ポット低温・ポットサーミスタ断線
E6	ポット高温・ポットサーミスタ短絡
E7	燃烧モータ異常
E8	空焚き防止サーモ
E9	耐震装置作動
E11	空気サーミスタ短絡・断線
E12	出湯サーミスタ短絡・断線
E13	冷風防止サーミスタ短絡・断線
E14	通信異常
EC	ルームサーミスタ短絡
Ee	停電・初期接続
EH	室外機PC板サーミスタ高温
EL	ヒーター駆動リレー異常
給水	循環水不足