

Sunpot 98TBF

エラーコード	考えられる原因
000	運転スイッチ「切」で停電
E00	運転スイッチ「入」で2分以上停電
E01	運転スイッチ「入」で2分未満の停電
E02	本体に震度5以上の衝撃が加わる
E03	点火不良(30分以上点火しない)
E05	途中で火が消えた
E07	温風加熱防止装置が作動
E15	室温サーミスタの断線
E16	温水加熱防止装置が作動
E17	床温サーミスタの断線
E18	ストーブ燃焼用送風機不動作
E19	排気管抜け検知線抜け
給水ランプ点灯	水タンクの不凍液がなくなった
PO5	循環ポンプスイッチ「入」



住まいの快適環境をトータルに提案する

株式会社 **日弘ヒートイング**
NIKKOH HEATING

株式会社日弘ヒーティング

TEL /011-753-7311 FAX/011-704-6550

本社所在地: 〒065-0024 札幌市東区北24条東15丁目4-20 日弘ビル4F