

Sunpot

CU-KRA	CU-24RA	考えられる原因
2	E02	本体に震度5以上の衝撃が加わる
3	E03	点火不良
4	E05	循環水不足
5	E05	途中失火
7	E07	熱交サーモ・断熱保護サーモ作動
9	E09	連続着火不良
16	E16	温水温度が過昇
17	E17	温度サーミスタ断線
18	E18	温水送風機不動作
19	E19	排気管抜け検知線抜け
77	E77	リモコン線接触不良・リモコン故障
表示なし燃焼ランプ消灯		CDS不良

※E09の解除方法・温度調整ボタン「▲」「▼」同時押ししながら電源ボタンを押す