CORONA エコキュートエラー一覧

該当型式：CHP-H・・・　より始まる型式全般

エラーコード	エラーコードの内容
E01	風呂保温ヒータ異常（2缶式）
E02	缶体サーミスタ20リットル異常
E03	缶体サーミスタ50リットル異常
E04	缶体サーミスタ100【120】リットル異常
E05	缶体サーミスタ150【190】リットル異常
E06	缶体サーミスタ200【260】リットル異常
E07	缶体サーミスタ250【330】リットル異常
E08	風呂湯温サーミスタ異常（2缶式）
E09	給水温サーミスタ異常
E10	給湯温サーミスタ異常
E11	追焚検知サーミスタ異常
E12	給湯温度高温異常
E14	湯張り流量カウンタ系異常（オート）
E15	風呂循環温サーミスタ異常
E18	ヒートポンプ入水温サーミスタ異常
E20	水位センサ異常
E21	タンク過熱防止スイッチ作動
E23	フロースイッチ異常
E24	給湯ミキシング弁異常
E25	風呂ミキシング弁異常
E26	二方弁異常
E27	ヒートポンプ、タンク間の通信異常
E28	湯張り系異常（フルオートのみ）
E29	浴室リモコンとの通信異常
E30	台所リモコンとの通信異常
E31	沸き上げ温度　低温異常
E33	給湯温度　高温異常
E34	風呂出湯温度　高温異常
E35	貯湯ECU異常
E36	沸き上げ温度　高温異常
E37	漏水検知
E38	ヒートポンプバイパス弁異常
E39	風呂保温三方弁異常
E40	追いだき温度　高温異常
E41	追いだき中間温度異常
E43	中温水サーミスタ異常
E44	中温水混合弁異常
E45	機種不適合
E46	機種不適合
E47	機種不適合

エラーコード	エラーコードの内容
103	冷媒圧力高圧検出
117	沸き上げ温度　高温検出
120	沸き上げ温度　高温検出
121	沸き上げ温度　低温検出
H01	冷媒ガス異常
H03	冷媒圧力高圧異常
H04	冷媒出口サーミスタ異常
H05	給水サーミスタ異常
H06	沸き上げサーミスタ異常
H07	フロストサーミスタ異常
H08	エバ入口サーミスタ異常
H09	外気温サーミスタ異常
H11	吐出温サーミスタ異常
H14	インバーター～ヒートポンプ ECU間通信異常
H15	ファンモータ異常
H16	給水ポンプ異常
H19	冷媒吐出温度異常
H20	沸上げ温度　高温異常
H23	コンプレッサ制御系異常
H24	コンプレッサ制御系異常
H25	コンプレッサ制御系異常
H26	コンプレッサ制御系異常
H27	電源電圧異常
H28	コンプレッサ制御系異常
H29	コンプレッサ制御系異常
H31	圧力センサ異常
H32	除霜電磁弁異常
U01	中温水サーミスタ
U02	中温水取出信号異常
U05	熱交1次入口信号異常
U06	熱交1次出口サーミスタ
U07	熱交2次出口サーミスタ
U08	熱交2次入口サーミスタ
U09	暖房1次ポンプ異常
U10	暖房2次DCポンプ異常
U11	中温水混合弁
U12	中温水取出弁
U16	端末制御異常
C01	浴槽栓抜け
C02	残湯湯張り
C03	貯湯量不足
C05	湯張り後湯温低下
C06	貯湯温度低下
C07	循環液不足

※【　】の表示は460Lタイプの場合となりま

住まいの快適環境をトータルに提案する
株式会社日弘ヒーティング
NIKKOH HEATING

株式会社日弘ヒーティング
TEL /011-753-7311　FAX/011-704-6550
本社所在地：〒065-0024 札幌市東区北24条東15丁目4-20 日弘ビル4F